



	Befehl	Funktion
Telefonieren	*121# ⟨Zielrufnummer⟩	Nutzt die 1. Internetrufnummer für ausgehende Gespräche
	*122# ⟨Zielrufnummer⟩	Nutzt die 2. Internetrufnummer für ausgehende Gespräche
	*111# ⟨Zielrufnummer⟩	Nutzt das Festnetz für ausgehende Gespräche
	⟨Rufnummer⟩#	Beendet die Eingabe der Rufnummer und verkürzt den Wählvorgang
Makeln/Konferenz	R0 ⟨Ruf-Nr.⟩	Baut ein zweites Gespräch parallel auf
	R2	Wechsel zwischen den beiden Verbindungen (Makeln)
	R3	Zusammenschalten der Verbindungen zu einer Konferenz

Befehl

Funktion

Anklopfen	Ⓡ ②	Anklopfendes Gespräch annehmen
	Ⓡ ①	Anklopfendes Gespräch abweisen
Klingelsperre	# ⑧ ① <NSt>* * ① *	Schaltet die Klingelsperre für die mit <NSt> angegebene Nebenstelle ein
	# ⑧ ① <NSt>* * ① *	Schaltet die Klingelsperre aus
Rufumleitung	# ④ ① <NSt>* * <Ruf-Nr.> *	Richtet die Rufumleitung für die mit <NSt> angegebene Nebenstelle ein
	# ④ ① <NSt>* * *	Deaktiviert die Rufumleitung
Wecker	# ⑧ ⑧ ① * *	Aktiviert den Wecker für alle Telefone
	# ⑧ ⑧ ① #	Deaktiviert den Wecker
WLAN	# ⑨ ⑥ * ① *	Schaltet WLAN ein
	# ⑨ ⑥ * ① *	Schaltet WLAN aus

*NSt = ①, ② oder ③